

ASA077 Aufbauanleitung 1

1 - Setzen Sie das Boot in seinen Ständer.

2 - Schieben Sie das flache Ende des Bugspriets in die entspr. Halterungen. Befestigen Sie das Bugspriettau an der Messingöse unten am Rumpf.

3 - Es gibt zwei Masten, der hintere hat oben zwei Gaffelleinen, der vordere keine. Befestigen Sie zuerst Segel **E** am Achtermast indem Sie die Mastringe am Segel über den Mast fädeln. Oben und unten des Segels beachten.

4 - Stecken Sie nun den Gänsehalsbogen der Gaffel in die beiden Messingösen an der Rückseite des hinteren Masten.

5 - Befestigen Sie die beiden Gaffelleinen an der hinteren Seite des Masts an den beiden Messingösen der Gaffel.

6 - Stecken Sie nun den Mast in den hinteren Mastfuß. Die Messingöse am Mastfuß muss nach hinten zeigen.

7 - Haken Sie den S-Haken am vorderen unteren Ende des Segels **E** in die entsprechende Öse am Mast ein.

8 - Der Baumhaken wird in die vorgesehen Öse am Baum gesteckt.

9 - Das hintere untere Ende des Segels wird an d Messingöse am Heck befestigt.

10 - Die entsprechende Leine am Leitwagen auf dem Heck einhaken.

11 - Die Vorstage des Masts werden von der Mastspitze durch Öse B1 bzw. **B2** gespannt.

12 - Sichern Sie den Mast weiter mit den Seitenstagen in die Ösen **C1** und **D1** bzw. **C2** und **D2** an Deck.

13 - Stülpen Sie nun die Mastringe des Segels **C** in richtiger Reihenfolge über den Fockmast.

14 - Den Gänsehalsbogen der Gaffel in die entspr. Ösen oben am Mast einhaken.

15 - Ebenso verfahren Sie mit dem Haken des Segelbaums unten.

16 - Befestigen Sie Gaffeltopsegel **D** mit dem S-Haken am oberen Ende des Masts.

17 - Das hintere Ende de Gaffelsegels **D** wird ebenfalls mit einem S-Haken an der Spitze der Gaffel eingehängt.

18 - Befestigen Sie die Gaffeltopsegelleine an der darunterliegenden Gänsehalsöse.

19 - Haken Sie das Klüversegel **A** mit seiner Topleine im obersten Messingring am Mast ein.

20 - Verfahren Sie sinngemäß mit dem Fock **B** am zweitobersten Messingring.

21 - Stecken Sie nun den vorderen Mast in den Mastfuß.

22 - Die vordere Spitze von Segel **A** wird ganz vorne am Bugspriet eingehängt.

23 - Die unteren Leinen an Segel **C** werden nun in die entspr. Ösen **C1** und **C2** auf beiden Seiten des Decks festgemacht.

24 - Das rückseitige Tau von Segel **A** wird in der hinteren Öse des Bugspriets festgezurr.

25 - Dort wird ebenfalls das Tau der Frontspitze von Segel **B** befestigt.

26 - Das hintere untere Ende von Segel **B** wird an den Ösen **A1** und **A2** beiderseits auf Deck befestigt.

27 - Die Seitenstage des vorderen Masts werden an den Ösen **A1** und **B1** bzw. **A2** und **B2** auf Deck befestigt.

The Netherlands
Authentic Models BV
Ambachtsweg 37
NL-3899 AM
Zeewolde

United States
Authentic Models, Inc.
888 Garfield
P.O. Box 21710
Eugene, OR 97402



